

PLOTS LAMBOURDES



RECOMMANDATIONS

- La pose et les matériaux utilisés doivent respecter les prescriptions de la norme NF DTU 43.1 et les règles professionnelles de platelages bois sur étanchéité (Edition n°1 2017). Ceci impose une densité de plot au m² à respecter en fonction de la catégorie d'usage de la terrasse afin d'éviter le poinçonnement de la membrane (voir tableau ci-dessous).

Catégorie d'usage	Usage spécifique	Nombre de plots
A	Habitation, résidentiel - balcons (usage privé ou collectif)	2.8 plots/m ²
C1	Lieux de réunions, espaces équipés de table, etc, par exemple : cafés, restaurants, terrasses d'école	2.8 plots/m ²
D1	Commerces de détails courants (terrasses d'accès magasins...)	3.8 plots/m ²

CLASSIFICATION DES DALLES MINÉRALES

- Qualification des dalles «autoportant» obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB32 du CSTB.

DESTINATION

- Toitures-terrasses accessibles aux piétons.
- Toitures-terrasses jardin.

PLOTS LAMBOURDES



EN AMONT DU CHANTIER

Il est important voire obligatoire de réaliser un plan de pose ou de calepinage avant le début du chantier afin de prévoir :

- › les coupes
- › les entraxes
- › le sens de pose
- › la quantité d'accessoires : plots...
- › les niveaux

EMPLACEMENT DES PLOTS

- › Positionner les plots directement sur l'étanchéité en respectant les distances :
 - 70 cm entre chaque plot (suivant essence du bois).
 - Entraxe 50 cm entre les lambourdes si pose de lames en bois naturel.
 - Entraxe de 40 cm entre les lambourdes si pose de lames en bois composite.
- › Poser les lambourdes sur les plots préalablement assemblés à une hauteur identique.

Le conseil du Pro :

- › Un tapis d'isolation peut être placé sous chaque plot.

RÉGLAGE DES PLOTS

- › Tourner l'écrou à la main pour régler la hauteur du plot jusqu'au niveau souhaité. Commencer par les plots situés aux extrémités de la lambourde, contrôler le niveau, puis ajuster les plots intermédiaires.
- › Au fur et à mesure de la pose, vérifier le niveau avec un niveau à bulle et ajuster la hauteur si besoin.

FIXATION DES LAMBOURDES

- › A travers la languette d'appui prévue, fixer la lambourde au plot à l'aide d'une vis.

MISE EN PLACE DES LAMES DE TERRASSE

- › Respecter un espace régulier entre chaque lame (l'espace peut être différent selon le taux d'humidité).
- › Fixer les lames de terrasse à l'aide de vis.

Le conseil du Pro :

- › Le préperçage est préconisé (cf. DTU 51.4).